



A **EN:** Choose A if you have a motherboard with 4-pin RGB socket and want to control the ARGB lighting using the software from your motherboard manufacturer. If you chose B (control via motherboard), connect the individual elements according to the yellow lines only.

PL: Wybierz sposób A jeśli masz płytę główną ze złączem 4-pin RGB i chcesz sterować podświetleniem ARGB za pomocą oprogramowania producenta płyty głównej. Jeśli wybrałeś sposób podłączenia A (sterowanie za pomocą płyty głównej) podłącz poszczególne elementy patrząc wyłącznie na żółte linie.

B **EN:** Choose B if you DO NOT have a motherboard with 4-pin RGB socket and want to control the ARGB lighting using the Nano-Reset ARGB controller (available to buy separately). If you chose B (control via Nano-Reset controller), connect the individual elements according to the red lines only.

PL: Wybierz sposób B jeśli NIE masz płyty głównej ze złączem 4-pin RGB i chcesz podłączyć oraz sterować podświetleniem ARGB za pomocą kontrolera Nano-Reset ARGB (do kupienia osobno). Jeśli wybrałeś sposób podłączenia B (sterowanie za pomocą kontrolera Nano-Reset) podłącz poszczególne elementy patrząc wyłącznie na czerwone linie.

! **EN:** The blue line shows how to connect fan power and enable automatic fan speed control (with supporting motherboards or controllers).

PL: Niebieska linia pokazuje podłączenie zasilania do wentylatora z możliwością automatycznej regulacji prędkości (z płytą główną lub kontrolerem wyposażonym w tę funkcję).

*NANO-RESET RGB AVAILABLE TO BUY SEPARATELY / NANO-RESET RGB DO KUPIENIA OSOBNIE