

Sigma HP 120 PWM KIT



EN: ADDITIONAL 4-PIN PWM CONNECTOR.
PL: DODATKOWE ZŁĄCZE 4-PIN PWM.



MOTHERBOARD /
PLYTA GŁÓWNA /



AURORA SYNC EVO
PWM ARGB*



A **EN:** Choose A if you have a motherboard with 4-PIN PWM connector and want to control the fan speed using UEFI/BIOS or software from your motherboard manufacturer. If you chose A (control via motherboard), connect the individual elements according to the yellow lines only.

PL: Wybierz sposób A jeśli masz płytę główną ze złączem 4-PIN PWM i chcesz sterować prędkością wentylatorów za pomocą UEFI/BIOS lub oprogramowania producenta płyty głównej. Jeśli wybrałeś sposób podłączenia A (sterowanie za pomocą płyty głównej) podłącz poszczególne elementy patrząc wyłącznie na żółte linie.

B **EN:** Choose B if you do have a Aurora Sync EVO PWM ARGB controller and want to control the fan speed using the Aurora Sync EVO PWM ARGB. If you chose B (control via Aurora Sync EVO PWM ARGB), connect the individual elements according to the green lines and take a look at manual supplied with said case/controller.

PL: Wybierz sposób B jeśli masz kontroler Aurora Sync EVO PWM ARGB i chcesz podłączyć oraz sterować prędkością wentylatorów za pomocą kontrolera Aurora Sync EVO PWM ARGB. Jeśli wybrałeś sposób podłączenia B (sterowanie za pomocą kontrolera Aurora Sync EVO PWM ARGB) podłącz poszczególne elementy patrząc na zielone linie oraz instrukcję dołączoną do kontrolera/obudowy do której dołączony został omawiany kontroler.

* NOT INCLUDED / BRAK W ZESTAWIE